



SCHEMA DI MONTAGGIO IN SEQUENZA

1. SISTEMARE LA BASE NEL POSTO PRESCELTO
2. POSIZIONARE LE MATTONELLE NELLA BASE
3. FISSARE IL TUBO ALLA BASE
4. INSERIRE L'OMBRELLONE INCLINANDO IL TUBO FISSATO ALLA BASE
5. RIPOSIZIONARE VERTICALMENTE L'OMBRELLONE E FISSARE LE DUE VITI ALLA BASE
6. APRIRE L'OMBRELLONE CAUTAMENTE TIRANDO VERSO IL BASSO L'ASTA FACENDO ATTENZIONE DI AGGANCIARLA NELLA FERRITOIA
7. INQUADRARE L'IMBRELLONE CON LA BASE
8. FORARE IL TUBO DI BASE CON PUNTA Ø7 IN CORRISPONDENZA DEL FORO INFERIORE PRESENTE SUL TUBO DELL'OMBRELLONE
9. INSERIRE IL PERNO DI SICUREZZA CON LA CLIP, FISSARE CON DADO ED AGGANCIARE L'ASTA VERTICALE ALLA CLIP
10. FORARE IL TUBO DI BASE CON PUNTA Ø7 IN CORRISPONDENZA DEL FORO SUPERIORE PRESENTE SUL TUBO DELL'OMBRELLONE
11. INSERIRE IL PERNO DI SICUREZZA E FISSARE CON DADO